

Handleiding professionele vaatwasser Agathakerk

1. Haal de rekken er van tevoren uit en vul deze met servies.
2. Minimaal 35 min vóór gebruik van de vaatwasser de startknop (links) indrukken (de vaatwasser moet dan gesloten zijn).
3. Na 35 minuten geeft de display 'fill' aan.
- - > In deze 35 min mag je de vaatwasser NIET openmaken!
4. Als de display 'fill' aangeeft, kun je de deur openmaken en de vaatwasser vullen. Na enige tijd gaat het lampje knipperen.
5. Druk vervolgens op het middelste programma "2,5 min" (het linker programma "1,5 min" is alleen glaswerk, het rechter programma 4 min is vieze vaat).
6. De toevoer van vaatwasmiddel gaat automatisch.
7. Aan het eind van de dag, als je de vaatwasser niet meer nodig hebt, moet je het water laten afvoeren.
- - > druk op de knop 'water afvoeren'.
Dit kan 5-10 min duren, daarna gaat de vaatwasser automatisch uit. Controleer of de vaatwasser is uitgegaan.

Versie 1.0